# MANUAL CONTROLADOR MODELO CP-5300

SEGUIDOR AMPERÍMETRO VERSIÓN V1.1R6



# SE Electrónica S.A.

Corrientes 853 Rafaela Sta Fe TE/FAX (03492) 504910 / 505720 Email :seelectronica@wilnet.com.ar Web: www.seelectronica.com.ar

# **INSTRUCCIONES DE USO Y PROGRAMACIÓN**

# **HIPERVÍNCULOS A TEMAS**

### <u>GENERAL</u>

INDICE	PAGINA
Descripción Técnica	3
Descripción general	4
OPCIONES MENÚ PRINCIPAL	4
MANEJO DEL TECLADO EN INGRESO DE DATOS	4
PANTALLA DE INFORMACIÓN	5
ESTADOS	6
INTERPRETACIÓN VARIABLES	6

#### PROCESO

	INDICE	PAGINA
	DIAGRAMA DE TRABAJO 1	7
	DIAGRAMA DE TRABAJO 2	8
	CONTROL AUTOMÁTICO	9
<u>SE</u>	CUENCIA SEGUIDOR AMPERÍMETRO	9
ME	NSAJES DE ERROR	10

#### **OPCIONES MENÚ GENERAL**

INDICE	PAGINA
1-PROGRAMACIÓN	11 / 12
3-MODO DIRECTO	13
4-SETUP	14-16
<u>1-Molino</u>	14
2-General	15
<u>3-Canales</u>	16
4-Precarga	16
<u>6-RESET</u>	17
7-TEST I/O	17

### PLANILLAS DE CONFIGURACIÓN

INDICE	PAGINA
SETUP MOLINO	18
SETUP GENERAL	19
SETUP CANALES VARIOS	19
TABLA PROGRAMAS	20

El controlador **CP-5300** es un seguidor amperométrico de doble función PID programable.

- ✓ Entradas analógicas: 1 rango 0-5A.
- ✓ Salidas analógicas: 1 rango 0-20mA.
- ✓ Salidas digitales: 1 salida relay (NA).
- ✓ Entradas digitales: 1 canal opto acoplado (contacto secos).
- ✓ **Teclado**: 8 teclas de funciones / programación / visualización.
- ✓ **Display**: LCD de 32 caracteres con BackLine (2 renglones de 16 caracteres c/u).
- ✓ **Programas de trabajo**: 100 programas.
- ✓ **Unidad**: unidad de medición y punto decimal flotante programable.
- ✓ Calibración instrumento: digital.
- ✓ **Comunicación**: serie (lazo opto-acoplado).
- ✓ **Programación** mediante el uso de menú desplegables según proceso.
- ✓ **SETUP** configuración por teclado.
- ✓ Visualización de estado proceso automático.
- ✓ Sistema con BIOS de carga remota: permite cambio de software en planta mediante utilitario GFLASH en PC.

#### **MEDIDAS EXTERIORES**

ANCHO	100 mm
ALTO	100 mm
PROFUNDIDAD	160 mm

#### **MEDIDAS CORTE**

ANCHO	90 mm
ALTO	90 mm

# **DESCRIPCIÓN GENERAL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROLADOR**

#### **OPCIONES DEL MENÚ PRINCIPAL**

El menú principal se accede con la tecla (MENÚ).

REPOSO P:01 IC (amp): 2.5

Estando en ésta pantalla el teclado tiene el siguiente comportamiento:

OPCIONES DEL MENÚ	Comentario
1-PROGRAMACIÓN	Menú programación set de trabajo.
2	Vacante.
3-Modo directo	
4-SETUP	Menú opciones setup.
5	Vacante.
6-RESET	Menú reset variables / programas / total acumulado.
7-TEST I/O	Test de entradas / salidas digitales.

En las opciones de menú el teclado tiene el siguiente comportamiento:

· Las teclas flecha ARRIBA / ABAJO cambian de opción



- Tecla Enter selecciona opción en pantalla.
- Tecla Esc retorna a pantalla principal.
- Nota: los indicadores + y que aparecen en la esquina superior derecha de cada menú indican, (+) que hay más pantallas disponibles; (-) indica fin pantallas menú.

### MANEJO DEL TECLADO EN INGRESO DE DATOS

En las distintas opciones de ingreso de datos (PROGRAMACIÓN / CALIBRACIÓN / SETUP, etc), y salvo indicación en contrario; el teclado tiene el siguiente uso:

Tecla	Descripción	
Flechas ARRIBA / ABAJO	<ul> <li>Cambia de opción.</li> <li>Si display indica (*):         <ul> <li>incremento / decremento del valor en opción pantalla.</li> </ul> </li> </ul>	
ENTER	Selecciona opción / acepta datos variable en edición.	
Esc	Escapa del ingreso de datos. En setup / programación / consigna, opera como escape a pantalla principal guardando los valores ya ingresados.	
F1	Borra variable en edición.	

# **DESCRIPCIÓN GENERAL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROLADOR**

# PANTALLAS DE INFORMACIÓN

Pantalla principal

REPOSO P:01 IC (amp): 2.5

Estando en ésta pantalla el teclado tiene el siguiente comportamiento:

Tecla	Comentario	
Flechas ARRIBA / ABAJO Seleccionan pantallas de estado		
ESC	Quita los mensajes de error / alarma.	
PRG Selecciona el número de programa a utilizar / ciclos.		
MENÚ	Ingresa al menú de opciones generales.	

El sistema dispone de varias pantallas de información según la necesidad, las cuales se selección pulsando teclas Flecha arriba / abajo donde:

- Pantalla 1: Estado del controlador
  - S = Set actual de control.
  - IC = Corriente del amperímetro molino

Co:00 S: 100.0 IC (amp): 2.5

Pantalla 2: Presenta consigna actual al alimentador.
 Alim% = Consigna actual al alimentador

Alim(%): 25.5 IC (amp): 30.0

- Pantalla 3: Corriente derivada actual
  - Dt = derivada en amperes (Amperes x segundo) último calculo.
  - **I2** = Corriente integrada del molino.

Dt(A/S): 3.7 I2(amp): 40.2

• Pantalla 4: Presenta programa / set actual en control.

SET: 100.0 P:01 IC (amp): 90.5

• **Pantalla 5:** Monitor de entradas / salidas digitales donde:

E1 S1 ALIM(%) \* \* 35.2

- E1 = Estado entrada habilitación donde:
  - "\*" = ON

0

- "-" = OFF
- **S1** = Estado salida control.
  - ALIM% = Consigna de salida al acondicionador donde:
    - 0% = 0mA
    - 100% = 20mA

# PANTALLAS DE INFORMACIÓN

### **ESTADOS**

Durante el control automático en PANTALLA 1 el equipo presenta los siguientes mensajes en pantalla donde:

- Línea 1 presenta el estado de trabajo.
- Linea 2 presenta corriente del amperímetro.

MENSAJE LINEA 1	COMENTARIO	
REPOSO	Modo peso fuera de ciclo automático.	
ESP.REMOTO	En modo automático con fórmula 0, espera orden de marcha desde PC (programa JVP- xxxx).	
DETIENE	Fin secuencia automática, espera que termine proceso plataforma.	
DETENIDO	Fin secuencia automática, espera entrada habilitación = OFF.	
Co:	Indica controlador en automático donde:	
inicio	Inicio de ciclo.	
01	Coloca consigna = %ALini y espera IC > corriente vacío (C-04 setup amperímetro).	
02	IC < SPBK, incrementa consigna con R1.	
03	IC >= SPBK, incrementa consigna con R2.	
04	IC en banda integral IC >= SPBII o < = SPBIS.	
05	Decrementa consigna, IC > SPBIS.	
06	IC >= SPAT1, proceso de atenuación 1.	
07	IC >= SPAT2, proceso de atenuación 2.	
Detiene	Detiene proceso actual.	

# **INTERPRETACIÓN VARIABLES SEGUIDOR AMPERÍMETRO**

Interpretación variables de control / programa.

VARIABLE	DESCRIPCIÓN
IC	Corriente del amperímetro motor molino.
SP	Consigna a lograr por el seguidor (amperes).
SPBK	Set para banda K donde: • IC < SPBK : controlador utiliza R1 / Dt1. • IC >= SPBK: controlador utiliza R2 / Dt2. SPBK = SP - (SP * (BK / 100))
SPBII	Set banda integral inferior donde: • SPBII = SP - (SP * (BI / 100)).
SPBIS	Set banda integral superior donde: • SPBIS = SP + (SP * (BI / 100)).
SPAT1	Set de atenuación 1 donde: • SPAT1 = SP + (SP * (SP+AT1 / 100)).
SPAT2	Set de atenuación 2 donde: • SPAT2 = SP + (SP * (SP+AT2 / 100)).
ICVA	Corriente de vacío del motor molino (VER opción C-04 setup molino).

**DIAGRAMA DE TRABAJO 1** 

• CANAL 1 actúa como nivel virtual por corriente.



**SPAT1** = corriente para primer atenuación alimentador

**DIAGRAMA DE TRABAJO 2** 

• Canal 1 actúa como límite de seguridad.



# CONTROL AUTOMÁTICO

Para que el controlador pase a controlar la consigna del alimentador en función de la corriente del amperímetro del molino:

- 1. Debe existir un programa válido (ver programación).
- 2. Seleccionar programa de trabajo donde:
  - 1. Pulsar PRG, equipo presenta programa actual.



2. Pulsar Enter para seleccionar o flecha para siguiente opción

CONSIGNA	(*)
PRG:01	

- 3. Ingresar nuevo número de programa (0-99) y Enter.
- 3. Colocar llave HABILITACIÓN = ON.
- 4. Si el nivel N1 está en la serie de habilitación, espera nivel activo y permanece en REPOSO.
- 5. Cuando recibe la señal de habilitación pasa a control.
- 6. El controlador busca falla iniciales (error en programa, etc).
- 7. Si detecta algún error en inicio, activa el canal de alarma e indica el error correspondiente y lo presenta en pantalla.

DETIENE	ER:06
IC(amp): 10.4	

- 1. Colocar habilitación = OFF.
- 2. Solucionar el inconveniente.
- 8. Si no hay errores el equipo pasa a control automático e inicia el proceso.

### SECUENCIA DEL SEGUIDOR AMPERÍMETRO

- 1. Si **ALINI%** > 0:
  - 1. Coloca consigna a alimentador (convertidor de frecuencia) en salida 0-20mA donde:
    - 1. 0% = 0mA.
    - 2. 100% = 20mA.
  - 2. Espera IC > corriente de reposo (C-04 setup molino).
- 2. Incrementa consigna en 1% cada tiempo indicado por R1 (programa).
- 3. Cuando IC >= SPBK los incrementa utilizando R2.
- 4. Al entrar IC en banda integral (SP >= SPBII o <= SPBIS), aplica función integral para intentar llevar IC = SP.
  - 1. En banda integral los cálculos para ajuste de consigna se efectúan cada TM cálculos de derivada.
- 5. Si IC >= SPAT1, aplica atenuaciones de AT1% cada tiempo TAT1 hasta lograr IC < SPAT1.
- 6. Si IC >= SPAT2, aplica atenuaciones de AT2% cada tiempo TAT2 hasta lograr IC < SPAT2.
- 7. Cuando IC es <= corriente de reposo:
  - 1. Si ALINI% > 0, coloca consigna = %ALINI.
  - Si ALINI% = 0, inicialmente al superar corriente de reposo, tomo el % de consigna al alimentador y coloca éste valor como consigna inicial.
  - 3. En ambos casos retorna al punto 1.1 esperando IC > corriente de vacío.
- 8. Al colocar habilitación = OFF por llave de habilitación o nivel = OFF, el equipo sigue controlando por un tiempo mínimo = **C-07** (setup molino).

#### MENSAJES DE ERROR

Los mensajes de error están divididos por grupos de trabajo y se presentan en scroll automático en la esquina superior derecha de la pantalla principal.

DETIENE ER:06 IC:25 Amp
----------------------------

Estos mensajes activan los canales de alarma correspondientes (C-07 y C-08 setup canales). Los mensajes de error se borran oprimiendo el pulsador **ESC.** 

#### TABLA DE ERRORES GENERALES

Error	Descripción	Solución
E-01	Conversor analógico digital detenido.	Reiniciar el equipo, si el problema persiste, contactar con el fabricante.
E-02	No hay señal de entrada analógica (Unidades conversor < 20).	Revisar señal entregada por celdas de carga.
E-03	Sobrerango de corriente	Revisar entrada de señal amperímetro / escala en setup.
E-04		
E-05		
E-06	SP = 0	Editar programa de trabajo / y colocar opción SP = corriente molienda.
E-07	SP > C-03 setup molino	Error set > máximo.
<b>E-08</b>		
E-09		
E-10	Nro de programa seleccionado > máximo.	Colocar habilitación = OFF y seleccionar programa en rango 0 a 99.
E-11	Datos en programa no válidos.	Editar / borrar programa.

#### **TABLA DE ERRORES GENERALES**

Error	Descripción	Solución
E-63	Error en la secuencia de dosificado.	Quitar habilitación, luego reiniciar equipo.
E-64	Al encender equipo hay una secuencia automática en marca	Pulsar ESC para continuar con la secuencia. Colocar habilitación = OFF para cancelar secuencia auto.
E-65	Error en datos setup	Verificar setup en forma manual. Se puede restaurar el valor de fábrica ver: <b>4-SETUP / 4-</b> PRECARGA.
<b>E-66</b>	Modo de trabajo no válido	Verificar opción C-01 setup general.
<b>E-67</b>	Error al guardar setup	Ingresar a setup revisar opciones que cambió y volver a salir.
E-68	Error en datos grupo de programas	Más de un programa con datos no válidos. Efectuar un reset de programas (MENÚ / 6-Reset / 3-Programas).
<b>E-69</b>	Error en datos variables de trabajo	Efectuar un reset de variables (MENÚ / 6-Reset / 1-Variables)

### DESCRIPCIÓN OPCIONES MENÚ DE PROGRAMACIÓN

#### **<u>1-PROGRAMACIÓN</u>**

Permite editar / copiar / borrar programas con parámetros de control (rango 0 a 99).

#### **OPCIONES**

Opción	Descripción
1-Editar	Edita el programa seleccionado.
2-Copiar	Toma un programa de origen y la copia en uno de destino.
3-Reset	Borra el contenido del programa seleccionada.

### PROGRAMACIÓN / 1-Editar

Seleccionar el número de programa a editar donde:

## EDITAR PROGRAMA

- PRG: 1
- Variables:

OPCIÓN	RANGO	VALOR	COMENTARIO
SP (amp)	0 a Escala	100.0	Set de trabajo en amperes.
R1 (seg)	0-65535	40	Tiempo para llevar alimentador de 0 a 100%. R1 actúa mientras IC < SP-BK (SPBK).
R2 (seg)	0-65535	120	Tiempo para llevar alimentador de 0 a 100%. R2 actúa mientras desde IC >= SP-BK (SPBK).
Dt1(A/S)	0-Escala	5.0	Derivada (Amp / Segundo) para detener crecimiento de alimentador cuando IC es < SP-BK (SPBK).
Dt2(A/S)	0-Escala	1.0	Derivada (Amp / Segundo) para detener crecimiento de alimentador cuando IC es >= SP-BK y <sp-bi.< td=""></sp-bi.<>
BK(%)	0-100	40	$\begin{array}{l} \text{Banda de trabajo para diferenciar control Dt1 / Dt2 R1 / R2.} \\ \text{Se interpreta como n \% del set ejemplo:} \\ \bullet  \text{SET} = 100\text{A BK(\%)} = 40\% \text{ del set.} \\ \bullet  \text{BK} = 40\text{A} \\ \bullet  \textbf{SPBK} = 100\text{A}\text{-}40\text{A} = \textbf{60A} \\ \bullet  \text{R1 / Dt1 desde 0 a 59.9A.} \\ \bullet  \text{R2 / Dt2 desde 60.0 a SP-BI (SPBII).} \end{array}$
BI(%)	0-100	4	<ul> <li>Banda de trabajo función integral.</li> <li>Se interpreta como n % +/- del set ejemplo:</li> <li>SET = 100A BI(%) = 4% del set.</li> <li>BI = 4A</li> <li>SPBII INFERIOR = 100A-4A = 96A</li> <li>SPBIS SUPERIOR = 100+4A = 104A.</li> </ul>
SP+AT1(%)	0-100	10	Valor límite de seguridad 1, cuando IC es >= SPAT1, el equipo aplica atenuación a alimentador según valor AT1al. Se interpreta como n% sobre set ejemplo: • SET = 100A SP+AT1(%) = 10% del set. • SPAT1 = 100+10A = 110A.
SP+AT2(%)	0-100	15	<ul> <li>Valor límite de seguridad 2, cuando IC es &gt;= SPAT2, el equipo aplica atenuación a alimentador según valor AT2al.</li> <li>Se interpreta como n% sobre set ejemplo: <ul> <li>SET = 100A SP+AT2(%) = 15% del set.</li> <li>SPAT2 = 100+15A = 115A.</li> </ul> </li> </ul>

### **<u>1-PROGRAMACIÓN</u>**

### PROGRAMACIÓN / 1-Editar

OPCIÓN	RANGO	VALOR	COMENTARIO	
AT1al(%)	0-100	5	Valor que se resta a consigna alimentador cuando IC >= SPAT1, ejemplo: % Alim = 70, AT1al% = 5. Cuando IC >=SPAT1, deja %Alim = 70-5 = 65%.	
AT2al(%)	0-100	20	Valor que se resta a consigna alimentador cuando IC >= SPAT2, ejemplo: % Alim = 60, AT2al% = 20. Cuando IC >=SPAT2, deja %Alim = 60-20 = <b>40</b> %.	
TAT1(Dec)	0-255	50	Intervalo de tiempo luego de primera atenuación por IC >=SPAT1 para aplicar nueva atenuación. Solo se aplica al pasar tiempo y IC >= SPAT1 y < SPAT2.	
TAT2(Dec)	0-255	50	Intervalo de tiempo luego de primera atenuación por IC >=SPAT2 para aplicar nueva atenuación. Solo se aplica al pasar tiempo y IC >= SPAT2.	
ALini(%)	0-100	0	<ul> <li>Valor inicial a aplica a consigna alimentador donde:</li> <li>%ALini = 0: el equipo arranca desde 0 y comienza a crecer según rampa de tiempo R1.</li> <li>%Alini &gt; 0: el controlador coloca el valor indicado como consigna, espera IC &gt; C-04 (corriente de vacío) para comenzar a crecer según rampa de tiempo R1.</li> </ul>	
ALmax(%)	0-100	100	Valor máximo que puede lograr la consigna al alimentador durante el control.	
ТМ	01/01/55	6	Total de muestras Dt para ajuste de consigna al ingresar en zona BI.	

### COMENTARIO:

- En programas la carga de valor a SP es obligatoria, en caso contrario el equipo informa error E-06 y no controla.
- El resto de opciones puede permanecer en 0, en éste caso el controlador tomara los valores de fabrica indicados en columna VALOR.
- En este caso usted solo puede cargar nuevo valor a opción que considere necesario.

### PROGRAMACIÓN / 2-Copiar

Copia el contenido de un programa origen en otro de destino.

Ejemplo Copia PRG N°:1 en PRG N°:2

Copia PRG: 1 en PRG: 2

#### PROGRAMACIÓN / 3-Reset

Borra el contenido de un programa Ejemplo: **PRG N°:10** Coloca todas sus variables = 0.

# **OPCIONES DE MENÚ**

#### 3 - MODO DIRECTO

Esta opción permite verificar la lectura de señal del amperímetro por parte del instrumento interno del controlador.



U indica unidades de conversor y se comporta como voltímetro indicando la señal entregada por el amperímetro donde:

- U = 0 = 0A
- U = 18000 = 5A.

# **OPCIONES DE MENÚ**

#### <u>4 - SETUP</u>

En las distintas opciones de setup , se configuran las variables que regulan el normal funcionamiento del sistema.

# **IMPORTANTE**

• Las opciones de setup solo deben ser modificadas por personal autorizado, el uso indebido de las mismas puede provocar un rendimiento inadecuado del sistema, incluso su salida de servicio.

	•
Opción	Descripción
1-Molino	Parámetros correspondientes a la configuración del instrumento amperímetro molino.
2-General	Parámetros de uso general.
3-Canales	Asignación de canales de salida / entradas digitales.
4-Precarga	Opción para pre carga de un modo de trabajo con todas sus variables con valores de fábrica.

#### **OPCIONES SETUP**

# **<u>1-SETUP MOLINO</u>**

OPCIÓN	RANGO	VALOR	COMENTARIO	
C-01 1	0.5	Punto decimal escala amperímetro donde:		
	5		TRAFO INTENSIDAD	C-01
	0.5		40 / 5 a 100 / 5	0.1
	0.01		> <mark>100 / 5</mark> a <mark>400 / 5</mark>	0.5
	0.001 0.005		> <mark>400 / 5</mark>	1
C-02	0-65535	200.0	Escala del trafo intensidad Ej. 200 /	5.
C-03	0-65535	120.0	Valor máximo para programa de tra	bajo (controla error E-07).
C-04	0 a C-02	20.0	Corriente de vacío del molino.	
C-05	0-2.000	1.000	Factor de corrección escala por diferencias de medición.	
C-06	0-65535	30	Vacante	
C-07	0-65535	30	Tiempo extra control luego que entrada habilitación pasa de ON a OFF (décimas).	
C-08	0-65535	0	Corriente para activar / desactivar r	elay interno.
<b>C-09</b>	0-65535	0	Tiempo (décimas) desde IC > C-08 / activar canal salida (C-0 setup canales).	
C-10	0-65535	0	Tiempo (décimas) desde IC < C-08 / deshabilitar canal salida (C- 02 setup canales).	
C-11	0-16	4	Valor media móvil por defecto.	
C-12	0-255	100	Período muestreo para control / cálo	culo derivada (centésimas).
C-13	0-255	2	Función para calculo <b>ALini</b> durante arranque donde: C-13 = total de muestras con IC > C-04 para tomar % salida como valor <b>ALini</b> . C-13 = 0 anula función.	
C-14	0-255	0	<ul> <li>Modo de trabajo canal según C-02 setup canales donde:</li> <li>0 = actúa solo cuando equipo esta en control automático.</li> <li>1 = actúa en forma permanente incluido fuera de automático.</li> </ul>	

# **OPCIONES SETUP**

#### 2- SETUP GENERAL

Opciones de control general proceso / sistema.

OPCIÓ N	Variable	RANGO	VALOR	COMENTARIO
C-01	Rango DAC	0-1	0	Rango de salida dac donde: • 00 = 0-20mA. • 01 = 4-20mA.
C-02	SGopc1	0-255	0	Vacante.
C-03	SGopc2	0-255	0	Vacante.
C-04	TflashAL	0-255	45	Tiempo períodos ON / OFF canal alarma lumínica (centésimas).
C-05	TintE1	0-255	<b>60</b>	Tiempo integración entrada 1 (centésimas).
C-06	TintE2	0-255	<mark>60</mark>	Tiempo integración entrada 2 (centésimas).
C-07	TintE3	0-255	<b>60</b>	Tiempo integración entrada 3 (centésimas).
C-08	TintE4	0-255	<b>60</b>	Tiempo integración entrada 4 (centésimas).
C-09	VE	4800 9600 19200	9600	Velocidad de comunicación.
C-10	ID	0-253	1	Nro de identificación del equipo en comunicación.
C-11	PC	0-1	0	Protocolo de comunicación donde: • 0 = EXC-ETX. • 1 = ASCII.
C-12	RC	0 1	0	Tipo de retorno de carro para protocolo ASCII donde: • 0 = CHR\$(13) • 1 = CHR\$(13)+CHR\$(10)
C-13	тс	0-65535	10	<ul> <li>Tiempo(décimas) auto bloque para protocolo = 1 donde:</li> <li>0 = Solo Tx peso al finalizar dosificado.</li> <li>&gt; 0 Peso cada intervalo de tiempo TiCOM.</li> </ul>
H-1		Hab/Des	Des	Vacante.
H-2		Hab/Des	Des	Vacante.
H-3		Hab/Des	Des	Vacante.
H-4		Hab/Des	Des	Vacante.

#### **3-SETUP CANALES**

Permite asignar los canales de entrada / salida digitales según necesidad donde:

OPCIÓN	RANGO	VALOR	COMENTARIO
C-01	0-8	0	Canal control en auto (molienda activa).
C-02	0-8	1	Canal comando relay por corriente (según C-8 /9 / 10 / 14 setup molino).
C-03	0-8	0	Canal comando relay por corriente cuando IC >SPAT1 (ver gráfico).
C-04	0-8	0	
C-05	0-8	0	
C-06	0-8	0	
C-07	0-8	7	Canal alarma sonora (salida = ON durante error).
C-08	0-8	8	Canal alarma lumínica (salida intermitente durante error).
C-09	0-4	1	Entrada habilitación controlador.
C-10	0-4	0	
C-11	0-4	0	
C-12	0-4	0	

#### **Comentarios:**

C1, C2 o C3 solo 1 de las tres opciones puede tener valor = 1 (Canal relay). ٠

#### **4-PRECARGA**

Permite cargara los valores de fabrica en el setup del equipo, ésta opción solo debe ser utilizada por el fabricante.

PASOS:

1. Encender equipo con tecla MENÚ oprimida, equipo presenta versiones de programa, al finalizar entra en MENÚ, presenta:

**MODO FALLO** 

- 2. 3. Soltar tecla MENÚ
- Volver a pulsar MENÚ, equipo entra en menú general.



- Ingresar a 4-SETUP / 4-PRECARGA
   Ingresar PASS: 121 y Enter.
   Equipo restaura valores y vuelve a pantalla inicial.
- 7. Apagar equipo y volver a encender.

# **OPCIONES DE MENÚ**

### <u>6 – RESET</u>

Opciones reset variables del sistema donde:

Opción	PASS	Descripción			
1-Variables	NO	Borra las variables de trabajo de los procesos automáticos.			
		<b>Advertencia</b> : el uso de ésta opción mientras se ejecuta un ciclo automático, provocará la finalización del mismo en forma inmediata, <u>dejará los canales de salida con su valor actual</u> .			
2-					
3-Programas	SI	Borra todos los programas, deja variables = 0.			
4-Total	SI	Inicializa: 1. Variables. 2. 3. Programas. Se utiliza para la puesta en marcha inicial del equipo en fábrica.			

**NOTA:** Luego de utilizar cualquiera de éstas opciones se debe apagar el equipo, esperar 10 segundos y volver a encender.

### <u>7-TEST I/O</u>

Opción para control de salidas digitales durante puesta en marcha en planta del equipo. **NOTA:** a éste modo solo se puede acceder cuando el equipo está en reposo.

#### **OPCIONES TEST I/O**

Opción	Descripción
1-Test	Comando individual de cada canal de salida digital.
2-Rutinar salidas	Activa las salidas 1 a 6 en forma automática de a un canal a la vez.
3-Ajuste DAC	Permite manejar el canal de salida analógico en forma manual.

#### 1-Test

• Permite activar cada uno de los 4 canales de salida en forma manual.

TEST I/O

Salida: 1 = OFF

- Teclas flecha arriba / flecha abajo se cambia de opción
- Tecla Enter modifica el estado de la salida
- Tecla **Esc** sale.
- Tecla **PRG** conmuta a pantalla **DAC-1** dejando salidas en mismo estado.

### 2-Rutinar salidas

• Activa en forma secuencial los 6 canales de salida.

TEST I/O SALIDAS Salida: 1 = ON

• NOTA: Esta opción es solo para uso del fabricante, su utilización puede dañar el equipo a controlar.

### **3-Ajuste DAC:**

• Controla la salida analógica en mA (0 a 20) donde:

#### TEST I/O DAC DAC-1(mA): 0.0

- Con flechas arriba / abajo se incremento / decremento en 0.1mA la salida del dac.
- Con tecla F1 / F2 se incremento / decremento en 1mA la salida del dac.
- **Esc** sale al menú anterior.
- Tecla <u>PRG</u> conmuta a pantalla TEST I/O dejando salidas en mismo estado.

# PLANILLA DE CONFIGURACIÓN CP-5300

NOMBRE DE LA EMPRESA:	FECHA: / /
Dirección :	TE:
Localidad :	
Supervisor :	

#### **SETUP MOLINO**

#### Versión de programa: V1.1 R6

Opción	Descripción	Valor	Valor	Valor	Valor
C-01	Punto decimal escala amperímetro donde:				
C-02	Escala del trafo intensidad Ej. 200 / 5.				
C-03	Valor máximo para programa de trabajo (controla error E-07).				
C-04	Corriente de vacío del molino.				
C-05	Factor de corrección escala por diferencias de medición.				
C-06	Vacante				
C-07	Tiempo extra control luego que entrada habilitación pasa de ON a OFF (décimas).				
C-08	Corriente para activar / desactivar relay interno.				
C-09	Tiempo (décimas) desde IC > C-08 / activar canal salida (C-02 setup canales).				
C-10	Tiempo (décimas) desde IC < C-08 / deshabilitar canal salida (C-02 setup canales).				
C-11	Valor media móvil por defecto.				
C-12	Período muestreo para control / cálculo derivada (centésimas).				
C-13	Función para calculo <b>ALini</b> durante arranque donde: C-13 = total de muestras con IC > C-04 para tomar % salida como valor <b>ALini</b> . C-13 = 0 anula función.				
C-14	<ul> <li>Modo de trabajo canal según C-02 setup canales donde:</li> <li>0 = actúa solo cuando equipo esta en control automático.</li> <li>1 = actúa en forma permanente incluido fuera de automático.</li> </ul>				
Fecha					

# PLANILLA DE CONFIGURACIÓN CP-5300

# SETUP GENERAL

Opción	Descripción	Valor	Valor	Valor	Valor
C-01	Rango de salida dac donde: • 00 = 0-20mA. • 01 = 4-20mA.				
C-02	Vacante.				
C-03	Vacante.				
C-04	Tiempo períodos ON / OFF canal alarma lumínica (centésimas).				
C-05	Tiempo integración entrada 1 (centésimas).				
C-06					
C-07					
C-08					
C-09					
C-10					
C-11					
C-12					
C-13					
H-1					
H-2					
H-3					
H-4					
Fecha					

#### **CANALES VARIOS**

Opción	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
C-01	Canal control en auto (molienda activa).				
C-02	Canal comando relay por corriente (según C-8 /9 / 10 / 14 setup molino).				
C-03	Canal comando relay por corriente cuando IC >SPAT1.				
C-04					
C-05					
C-06					
C-07	Canal alarma sonora (salida = ON durante error).				
C-08	Canal alarma lumínica (salida intermitente durante error).				
C-09	Entrada habilitación controlador.				
C-10					
C-11					
C-12					
Fecha					

# **PROGRAMAS**

OPCIÓN						
SP (amp)	100.0					
R1 (seg)	40					
R2 (seg)	120					
Dt1(A/S)	5.0					
Dt2(A/S)	1.0					
BK(%)	40					
BI(%)	4					
SP+AT1(%)	10					
SP+AT2(%)	15					
AT1al(%)	5					
AT2al(%)	20					
TAT1(Dec)	50					
TAT2(Dec)	50					
ALini(%)	0					
ALmax(%)	100					
ТМ	6					
FECHA						